

Руководства / Бренды / Руководства Bauer / Дрель / BG 25 / Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации Bauer BG 25 страница 29

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

СТРАНИЦА 29 183 Вперед

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛАДКИ

Поиск в этом руководстве

РЕКЛАМА

HOME

Описание



Таблица Описание компонентов оборудования Келли

Компонент	Описание / Функция
Сверлильный инструмент	Размывает и переносит почву.
Поворотный привод	Генерирует вращательное движение и крутящий момент для буровой инструмент и/или обсадная труба. Его конечная передача приводится в движение планетарными шестернями, которые возьмите мощность от гидравлических двигателей.
Адаптер привода корпуса	Служит соединителем между карданным шарниром и обсадной трубы и передает крутящий момент.
Амортизатор	Поглощает удары от штанги Келли.
Карданный шарнир	Передача крутящего момента от привода вращения к приводу обсадной колонны адаптер и предотвращает напряжение кручения.
Драйвер Kelly	Передает крутящий момент от привода вращения на стержень Келли.
Стержень Келли (Kelly)	Состоит из телескопических трубок общей длиной которое определяет достижимую глубину отверстия. Он передает крутящий момент от привода вращения к дрели-инструмент для обработки.

BG 25 / 2011 / 2254_BG25_en_0000498763_V01

1 - 6

Содержание

предыдущая страница

1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33

Следующая страница

РЕКЛАМА

Похожие руководства для Bauer BG 25

[Дрель Bauer 1642E-B Инструкция по эксплуатации](#)

1 "набор перфораторов sds pro (16 страниц)

[Дрель Bauer Hypermax Lithium 1791C-B1 Руководство пользователя и инструкции по технике безопасности](#)

набор для компактной дрели /привода 1/2 " или набор для ударной дрели (16 страниц)

[Дрель Bauer 1695E-B Руководство пользователя и инструкции по технике безопасности](#)

набор для сверления под прямым углом 1/2 " для тяжелых условий эксплуатации (16 страниц)

[Дрель Bauer 20V Hypermax Lithium 1895C-B Инструкция по эксплуатации](#)

3/8 дюйма. сверло под прямым углом (16 страниц)

Сопутствующие товары для Bauer BG 25

[Bauer BF 20](#)

[Bauer XPASS B 275/800C L](#)

[Bauer BG 24 H](#)

[Bauer 1642E-B](#)

[Bauer 1695E-B](#)

[Литий Bauer 20V Hypermax 1895C-B](#)

[Bauer Hypermax Lithium 1791C-B1](#)

[Bauer Hypermax Lithium 1792C-B1](#)